

Slettaelva Grendehus A/L

BRUKSANVISNING FOR TE-TRAKTER

Sett stikkontaken til te-trakteren i veggen :

- Fyll KALDT vann i vannbeholderen. Bruk termoskannen, (som hører til trakteren) så du er sikker på at du ikke fyller i for mye vann.
- Sett te-filter i utsvingbar filterbeholder. Ha i te om du ønsker det, el. Bruk teposer etterpå.
- Varm gjerne opp termoskannen ved å skylle den i varmt rennende vann.
- Skru så på lokket. La begge punktene, (prikker) stå ovenfor hverandre, og skru på i retning med klokka.
- Sett termoskanna på plass i trakteren med lokket helt skrudd til.
- Slå bryteren på. Av- og påbryter helt nede på høyre side.
- Når trakteren er ferdig, åpnes kannen for å helle ut te/vann. Vri da lokket tilbake en halv omdreining og du får vanlig serveringsstråle. Ønskes større helleåpning, skrues lokket en halv omdreining til.
- Ta ut te-filter og skyll termokannen godt etter bruk. Lagres/settes bort m lokket av.
- TA UT STIKKONTAKT ETTER BRUK!!